



Инструкция по использованию снегуборочного инструмента из поликарбоната

1. Изделия из поликарбоната торговой марки CARBOLUX® предназначены для уборки снега.
2. Правила работы с инструментом:
 - взять инструмент двумя руками
 - воткнуть в снег параллельно его поверхности или под небольшим углом, в направлении от себя
 - не прилагая больших усилий, приподнять (сдвинуть) снег и перенести в нужное место
3. Изделия из поликарбоната безопасны для жизни и здоровья при условии соблюдения правил их использования, хранения и транспортировки.
Меры безопасности:
 - во избежание поломки инструмента не прилагать больших усилий при погружении ковша в снег, или перемещении уже воткнутого ковша.
 - запрещено использовать инструмент из поликарбоната для работы со льдом, гравием, толстым слоем наста и иными тяжелыми твердыми материалами.
 - запрещено во время работы направлять инструмент на людей или животных.
 - запрещено вставать или нажимать на ковш лопаты ногами.
 - запрещено использовать в комплекте с изделиями из поликарбоната черенки из древесины, т.к. дерево имеет высокий коэффициент расширения и сжатия.
 - дети с 6 лет могут пользоваться инструментом под присмотром взрослых, соблюдая нормы поднятия тяжестей по возрасту.
 - при транспортировке необходимо защищать острые края инструмента, чтобы не повредить окружающие поверхности.
4. Уход за инструментом из поликарбоната и хранение:
 - рекомендует удалять остатки снега после завершения уборки
 - не подвергать воздействию ультрафиолета (ярких солнечных лучей)
 - не подвергать воздействию высоких температур и открытого огня
 - не подвергать воздействию химикатов

Сколы, царапины, потертости на изделии, возникшие в процессе эксплуатации, являются естественным износом и не являются признаком некачественного товара и гарантийным случаем.

Уважаемый покупатель!

**Спасибо, что приобрели изделие для уборки снега торговой марки
CARBOLUX®**

Инструкция по сборке

1. Изделия из поликарбоната для уборки торговой марки CARBOLUX® поставляются в виде комплекта (ковш, черенок, ручка, крепеж) или отдельного ковша (черенок и крепеж приобретаются отдельно)
2. Правила сборки
 - Подготовьте инструмент – шуруповерт.
 - Вставьте черенок в посадочное цилиндрическое отверстие ковша до упора.
 - закрепите черенок саморезами (2 шт.), завернув их при помощи шуруповерта в соответствующие отверстия на посадочной трубке ковша
 - на противоположный конец черенка наденьте ручку (если она предусмотрена комплектом) и закрепите ее саморезом (1 шт.) с помощью шуруповерта
 - проверьте себя: ручка и ковш должны иметь наклон друг к другу

Подробная информация об изделиях из поликарбоната, инструкции и контакты для обратной связи размещены на сайте завода-производителя:

CARBOLUX.RU